

Paigaldusjuhend MOSO bamboo Elite

Enne paigaldamist

- Õige aklimatiseerumise jaoks asetage oma bambuspõrandakate suletud fooliumpakendis või karbis vähemalt 48 tunniks ruumi, kuhu te kavatse selle hiljem paigaldada, toatemperatuuril 18 ° -21 ° C (40–65% õhuniiskust). Pärast fooliumpakendi või karbi avamist tuleb plaadid kohe paigaldada.
- Pange tähele, et põrandakatte paigaldamise pinna temperatuur peab olema vähemalt 18 ° C. Põrandakatte võib paigaldada mis tahes aluspõrandale, mis on tasane, ilma pragudeta, kuiv, puhas ja stabiilne.
- Liigne niiskus avaldab põrandakatele väga kahjulikku mõju. Aluspõrandate maksimaalsed lubatud niiskustase on: liivseptiment 1,8%, puitlaastplaat 7-9%, anhütriitpõrandad 0,3%.

Pane tähele

- Bambus on looduslik toode! Seetõttu võivad värvid ja struktuurid olla partiiti erinevad. Te peaksite alati segama kokku komponente erinevatest kastidest.
- Enne paigaldamist soovitage kontrollida põrandakatte niiskusesisaldust, suurust, värvierinevusi ja võimalikke kahjustusi. Pärast materjali paigaldamist ja edasist töötlemist me kaebusi vastu ei võta.
- Põrandakatte paigaldamine peaks olema iga ehitusprojekti puhul alati kõige viimane töö, et vältida põrandapinna kahjustumist. Ole ettevaatlik kleeplindi kasutamisel, sest see võib kahjustada põrandakatte viimistlust.
- Põrandakatte kahjustumise vältimiseks tuleb mööbli ja toolide alla kinnitada viltpadjad.
- Tolmu ja liiva eest kaitsmiseks tuleb ruumi sissekäigu ette panna jalamatt.

Ideaalsed siseruumitingimused

- Toatemperatuur u. 18-21°C; õhuniiskus 40-65%.
- Talvekuudel võib toaõhk muutuda äärmiselt kuivaks. Pideva õhuniiskuse alalhoidmiseks tuleks radiaatoritele (või ahjudele) paigaldada keraamilised niisutajad ja suuremate ruumide puhul tuleks kasutada elektrilisi õhuniisutajaid. Suvel ja sügisel, kui õhuniiskus on kõrge, veenduge, et ruum oleks hästi ventileeritud. Kui neid tingimusi ei täideta, hakkab põrandapind väänduma, kokku tõmbuma ja paigast nihkuma. Õhuniiskust saate kontrollida hügromeetri abil

Liimimine

- Seda tüüpi põrandakate tuleb aluspõrandale liimida täies ulatuses. Võimalike aluspõrandaga seotud probleemide vältimiseks on soovitatav paigutada sellele puitlaastplaat või vineer.
- Selline paigaldusviis nõuab spetsiaalseid materjale ja oskusi. Paigaldamist tohib teostada ainult kvalifitseeritud töövõtja.
- Soovitatav liim: kahekomponentne polüuretaan. Pane tähele, et kõvastunud liimi saab lakitud pinnalt eemaldada ainult mehaaniliste vahenditega, aga tuleb arvestada, et see võib viimistlust kahjustada.
- Poorsete pindade puhul võib kasutada dispersiooniime (madala veesisaldusega) või sünteetilist madala lahustisisaldusega vaiguliimi.
- Elastseid liimimissüsteeme, nagu ühekomponentiline polüuretaan- või silaaniliim, saab kasutada järgmistel juhtudel:
- Nihketugevus $T_s > 1.4 \text{ N / mm}^2$ (3 päeva tasakaalustatud temperatuuril 23°C / 50% õhuniiskus). Lisateavet küsi oma liimitarnijalt.
- Ujuvpaigaldus on võimalik, kuid sel juhul on põranda maksimaalne laius u. 6 meetrit ja maksimaalne pikkus on u. 12 meetrit. Paisumisvahed minimaalselt 10-15 mm.

Põranda kütmine / jahutamine

Seda tüüpi põrandakatet saab - teatud tingimustel - paigaldada ka kuumaveeküttega põrandapinnale.

Vaata "**MOSO® Bamboo Flooring** põrandasoojendust ja -jahutust".

Töötlemata põrandakatte viimistlemine

- Kui liim on tahkunud, tuleb põrand lihvida ja täita (lihvimistolmu seguga - 100 peenliiva- ja põrandatäidisega).
- Bambusest põrandakatte peab olema lakitud, õlitatud või vahatatud.
- Õliviimistluseks:
 - Kanna pinnale kõigepealt õhuke kiht hooldusõli
 - Pärast kuivamist kanna vajadusel peenliiva (180 -120 liivatera)
 - Kanna peale õhuke kiht põrandakatteõli
 - Kasuta punast polstrit või paatinat (võimalusel võib pärast lisada ka valget polstrit)Tähelepanu: kui õli kantakse liiga paksult ja/või kasutatakse valget polstrit, võib see põhjustada bambuse kiudude/pilbaste lõtvumist.

Hooldus ja puhastus

- Esmane hooldus: eeltöödeldud põranda (lakitud või õlitatud) korral tuleb esmane hooldus teostada pärast paigaldamise lõpetamist.
- Õlitatud põrandakatte korral: pärast hooldusõli pealekandmist poleeri üks kord punase polstriga või paatinaga (poleerimiskettaga). Seejärel poleerige valge polsterduspadjakesega või lapiga.
- Eellakitud: kui sinu põrand on viimistletud BONA Naturale lakiga ja soovid, et pind jääks matt, siis ülearuse läike vältimiseks ära kanna peale põrandapoleerimisvahendit.
- Puhastamine ja hooldus: õige puhastamine ja hooldus pikendab märkimisväärselt sinu põrandaplaatide kasutusiga.
- Lisateabe saamiseks vaadake eelnevalt veebisaiti www.woodcaredenmark.com (viimistlus enne õlitamist) ja www.bona.com (viimistlus pärast lakkimist).

Lisamärkus

Olukorras, kus paigaldusjuhiste adekvaatsuse tagamiseks on tehtud kõik vajalik ja juhendit on järgitud, kuid soovitud tulemuse saavutamist on seganud teatud asjaolud/erinevused (asukoht, aluspõrand ja paigaldusprotseduurid), siis ei saa tootja võtta selle eest vastutust. Sellisel juhul võtke kahtluse korral ühendust turustajaga.

Käesolevad juhised võivad muutuda. Uusimat versiooni näed saidil www.moso.eu.

Copyright© Mitte midagi sellest tekstist ei tohi levitada ilma Moso International BV eelneva kirjaliku loata.