

Bambusparketi Supreme paigaldusjuhend (kahekihiline põrandakate)

Enne paigaldamist

- Aklimatiseerumise võimaldamiseks jätke bambusest põrandakattematerjal vähemalt 48 tunniks suletud fooliumpakendis või karbis 18°-21°C toatemperatuuril (40-65% õhuniiskuse juures) seisma. Pärast fooliumpakendi või karbi avamist tuleb põrandalaud koheselt paigaldada.
- Pange palun tähele, et pinna temperatuur, millele põrandakate paigaldatakse, peab olema vähemalt 18°C. Põrandakatte võib paigaldada mistahes aluspinnale, mis on tasane, pragudeta, kuiv, puhas ja stabiilne.
- Ligne niiskus avaldab põrandakatele kahjustavat mõju. Aluspõranda maksimaalne lubatud niiskustase on liivsemendi puhul 1,8%, puitlaastplaadi puhul 7-9% ja anhüdrüüpõrandakatte puhul 0,3%.

Tähelepanuks

- Bambus on looduslik toode! Seetõttu on ühe tootepartii ulatuses võimalikud värvuse- ja struktuurivariatsioonid. Kasutage erinevatest karpidest pärit tooteosi.
- Enne paigaldamist soovime teil kontrollida põrandakatet niiskussisalduse, suuruse, värvierinevuste ja kahjustuste suhtes. Me ei saa aktsepteerida kaebusi, mis on esitatud pärast materjali paigaldamist või edasist töötlemist.
- Põrandakatte paigaldamine peaks jääma iga ehitusprojekti juures viimaseks tööks, vältimaks põrandapinna kahjustumist. Olge ettevaatlik teibiga töötamisel, sest see võib rikkuda põrandaviimistlust.
- Põrandapinna kahjustuste vältimiseks tuleb mööbliesemetele ja toolidele kinnitada vildipadjandid.
- Kaitseks tolmu ja liiva eest tuleks ruumi sissepääsu (läve) ette ja taha asetada jalamatt.

Ideaalsed ruumitingimused

- Ruumi temperatuur u. 18-21°C; õhuniiskus 40-65%.
- Talvekuudel võib toaõhk olla äärmiselt kuiv. Säilitamiseks ühtlast õhuniiskust tuleks radiaatoritele (või pliitidele) paigaldada keraamilised õhuniisutid; suuremates ruumides on nõutavad elektrilised õhuniisutid. Suvel ja sügisel, kui õhuniiskus on kõrge, tagage ruumi hea õhutatus. Kui need tingimused pole täidetud, tekib põrandakattematerjali kooldumine, kokkutõmbumine ja nihkumine. Kontrollige õhuniisutit hügromeetri abil.

Liimimine

- Seda tüüpi põrand tuleks täielikult aluspõrandale liimida. Võimalik on liimida otse aluspõrandale (liivsemendile või anhüdrüidile), kui see on tasane, pragudeta, puhas, kuiv ja stabiilne.
 - Seda tüüpi paigaldusviisi nõuab spetsiaalset materjali ja oskusi. Paigaldustöö peaks tegema ainult tunnustatud töövõtja
 - Soovitatud liimaine: kahekomponentne polüuretaan. Pange tähele, et tahkestunud liimainet saab eemaldada ainult lakitud aluspinnalt mehaaniliste vahendite abil, mis võivad viia kaitsekihi kahjustumiseni.
 - Poorsete pindade puhul võib kasutada madala veesisaldusega dispersioonliime või madala lahustisaldusega sünteetilist vaiguliimi.
 - Elastseid liime nagu ühekomponentne polüuretaan või silaanliim, saab kasutada ainult siis kui:
 - Nihketugevus $T_s > 1.4 \text{ N/mm}^2$ (kolmepäevase tasakaalustatud 23 kraadise temperatuuri ja 50%-lise õhuniiskuse juures).
 - Nihkevenivus $y \geq 0.5$ (kolmepäevase tasakaalustatud 23 kraadise temperatuuri ja 50%-lise õhuniiskuse juures). Küsige lisateavet liimi tarnijalt.

Põrandaküte / jahutus

Kirjeldatud põrandakattetüüpi saab teatud tingimustel paigaldada sooja veega kõetavale aluspõrandale. Vt "MOSO® Bambusparkett põrandaküte / jahutus".

Töötlemata põrandakatte viimistlemine

- Peale liimi tahkumist tuleb põrand lihvida ja täita (liihvimistolmu segu (100 gritise) ja põrandapahtliga).
- Bambusparkett tuleb lakkida, õlitada või vahatada.
- Õliiviimistluse puhul:
 - Kandke esmalt õhuke kiht hooldusõli.
 - Vajadusel lihvide pärast kuivamist 180-120 gritise peenlihvijaga.
 - Kandke õhukeselt peale põrandaõli.
 - Poleerige punase padjakese või paatinakettaga (hiljem võib ka valge padjakesega).Tähelepanu: kui õli kantakse liiga paksult ja/või poleeritakse valge padjaga võib see kaasa tuua bambuskiudude/kildude lahtituleku.

Hooldus ja puhastamine

- Esmane hooldus: eelviimistletud (lakitud või õlitatud) põranda korral tuleb esmane hooldus läbi viia pärast paigaldamise lõpetamist.
- Õlitatud põrandat poleerige esmalt peale hooldusõli pealekandmist punase padjakese või paatinakettaga. Seejärel poleerige valge padjakese või lapiga.
- Eellakitud põrand: kui teie põrand on viimistletud BONA Naturele lakiga ja soovite seda matina hoida, siis ärge põrandat poleerige, kuna see annab kõrgläikelise pinna.
- Puhastamine ja hooldus: Teie bambuspõranda eluiga pikeneb sobiva puhastuse ja hooldusega märkimisväärselt.
- Eelõlitatud põrandate kohta vaadake lisainfot www.woodcaredenmark.com ja eellakitud viimistluse kohta www.bona.com

Lisamärkus

Kuigi paigaldusjuhiste täpsuse tagamiseks on tagatud kõik vajalik, võivad eriomased asjaolud (asukoht, aluspõrand ja paigaldusprotseduurid) erineda ning on tootja kontrolli alt väljas. Seetõttu konsulteerige kahtluste korral edasimüüjaga.

Siinsed juhised võivad muutuda. Viimast versiooni vaadake www.moso.eu.

Copyright* Midagi sellest tekstist ei tohi Moso International BV kirjaliku loata reprodutseerida.

Hoiame loodust ja ehitame bambusest!



www.moso.ee